





焼津文化会館 音響設備 (移動機材)

名称	メーカー	型番	台数		備考	
			大	小		
マイクフォン	SHURE	Beta57A	9	2		
		Beta58A	5	5		
		Beta87A	1	1		
		SM-57LC(E)	9	7		
		SM-58LC(E)	12	10		
		SM-58S	2	2		
		565SD-LC		1		
	AKG	C460Bcomb-ULS/61		4		
		C480Bcomb-ULS/61	4	2		
		C414B-XL II /ST		1		ステレオペアセット
		C414B-USL		2		
		CK62-ULS		4		無指向性マイクカプセル
	A61		4		スィベルジョイント	
	AMCRON	PCC160	9	3		
	Beyerdnamic	M-500N		5		
	SANKEN	CMS-2	1	1		
	SENNHEISER	MD-421U		2		
		MD-441		2		
		MD-431 II	2	1		
Neumann	USM69i		1			
SONY	C-38B		7		大ホールEV含	
Electro-Voice	RE20		1			
audio technica	AT857D/C		2			
MIC STAND	AKG	ST-210		8	ブーム	
	K&M	ST-259B	9	7	ミニブーム	
		ST-210/2B	16	6	ブーム	
		ST-201/2B	4	2	ストレート	
		25960B	1	1	卓上型	
	高砂製作所	MF-34T	3	3	小三段	
		MF-18TM	5	3	中スタ	
		MF-24TM	6		ハイスタ	
		MS-10	2	1	卓上型	
		MS-15	3	3	卓上型	
		MS-205	1	1	卓上型	
		MS-28	2	2	卓上フレキ	
		MS-404	2	1	卓上型	
	SUGI PRODUCTS	DS-30M	6		卓上型 ストレート	
		DS-31M	1	1	卓上型 フレキシブル	
		KY-114FM	4	2	ストレート	
	FOSTEX	SF20C+P202C	6		卓上型フレキ	
	Victor	STD-220	1	1	卓上型	
	マイクスタンド用フレキ	高砂製作所	B-TYPE	5	3	フレキシブルキャノン
SUGI PRODUCTS		F-25	3	2	フレキシブル	
SHURE		G12	1	1	フレキシブル	
		G18	1	1	フレキシブル	
		G18-CN	1	1	フレキシブルキャノン	
SPEAKER	ALTEC	A-5MH		2	4Pin入力	
	BOSE	101MM Stage		2	3Pin/フォン 入力	
		802 II		2	3Pin/フォン 入力	
	Electro-Voice	FM-1202ER		2	フォン 入力	
		SX-300	4		NL4入力	
		SX-200		4	NL4入力	
	YAMAHA	MS-101	2	2	ハード、フォン入力	
	d&b audiotechnik	C-7 TOP		6		
		C-7 SUB		10		
		E-9		2		
		M4	4	2		
	SP STAND	BOSE	SS-5 II		2	
		Electro-Voice	200T	4	4	
d&b audiotechnik		Z5009		2	d&b E-9用	
FADER BOX	EXCELLENT ONKYO	FDS-1 II	2	1		

焼津文化会館 音響設備 (移動機材)






名称	メーカー	型番	台数		備考
			大	小	
MIXER	ALLEN&HEATH	GL3300/824	1		20モノ 4ステレオ 8グループ 8AUX
	MACKIE	MC1402VLZ PRO	1		
	Soundcraft	SPIRIT SX	1		14モノ 2ステレオ
	MACKIE	MC1402VLZ	1	1	小ホール移動音響ラック用
	YAMAHA	M7CL-32	1		32モノ 4ステレオ 16OUT
AMP		01V96VCM	1		MY4-DA CARD 挿入済
	Amcron	MA-2401	1		8Ω 510W+510W @1400W
	d&b audiotechnik	P1200A	4		C-7専用 2台入り×2 8Ω 400W
		E-PAC	2		8Ω 300W シングル
YAMAHA	P2500S	2		8Ω 250W+250W @320W	
	W/L MIC	SHURE	UR2/SM58-JBX	6	6
		UR1-JBX WL50	6	6	タイピン型
		UMS/BK	2	2	UR2用ミュートスイッチ
RAMSA		WX-RB158	4	3	ハンド型 SHURE_SM58ヘッド
		WX-RB300	6	4	タイピン型
MIC/LINE AMP	MIDAS	XL42	1		2ch / BSS DPR-422 インサート済
G/EQ	YAMAHA	Q2031A	1		2ch
		Q2031B	5		2ch
	xta	GQ600	2		2ch
COMP	dbx	1046	2		4ch
		166A	2		2ch
	BERINGER	MDX2200	2		2ch
	BSS	DPR-422	1		2ch
REVERB	YAMAHA	REV5	1		
		SPX90 II	1		
		SPX2000	1		
	SONY	DPS-V77	1		
サウンド プロセッサ	dbx	DriveRack 260	5		
CD プレーヤー	TASCAM	CD-01U Pro	2		
		CD-301MK II	1		
	SONY	CDP-L3	1		
		CDP970	1		
	marantz	PMD331	1		
CD レコーダー	FOSTEX	CR500	1		
MD レコーダー	SONY	MDS-E3	1		
		MDS-E55	1		
	TASCAM	MD-350	2	2	
	DENON	DN-M1050R	1		
MD/CD コンビネーションデッキ	TASCAM	MD-CD1MK II	1	1	小ホール分は移動音響ラック用
CTR	TASCAM	112MK II	2		小ホール移動音響ラック用
		112MK II	2		
DAT	SONY	PCM-R700	1		
		PCM-R500		1	
	TEAC	R-10	2		
SD/USB Recorder	FOSTEX	UR-2	2		2台を1つのラックへ収納
	DENON	DR-700R		1	
Direct Box	BSS	AR133	4		
	Countryman	Type-85	4		
	SCV	D12MK II	2		
チャイム装置	TOA	ML-304	1		
8ch マルチ	CANARE	8J12N12	4	2	8chマルチボックス
		8C10-E3	2	2	8chマルチケーブル 10m
		8C30-E3	1	1	8chマルチケーブル 30m
24ch マルチ	CANARE	24B12MSW	1		24chマルチボックス
		24B12MS	2		24chマルチボックス
		24C50-E3	1		24chマルチケーブル 50m
		24C20-E3	1		24chマルチケーブル 20m
		24C005-E3MS22	1		24ch中継ケーブル
		16J12F12	4	4	16chマルチボックス
16ch マルチ	CANARE	16C30-E3	2	1	16chマルチケーブル 30m
		16C10-E3	2	2	16chマルチケーブル 10m
		16C05-E3	2	2	16chマルチケーブル 5m
		16S1F2	2		16chマルチ先バラケーブル メス
		16S2F1	2		16chマルチ先バラケーブル オス
		手元明り	リトライト	2	2
インカム	Clear-Com	MODEL RS-502	3	3	
		MODEL RS-602	5	3	

焼津文化会館 音響設備 (移動用スピーカー)

名称	メーカー	型番	台数		備考
			大	小	
MAIN SPEAKER	d&b audiotechnik	C-7 TOP	6		
		C-7 SUB	10		
FB SPEAKER	d&b audiotechnik	E-9	2		スタンド有り
FOOT SPEAKER	d&b audiotechnik	M4	4	2	
C-7 TOP 	H75° V40°		6		
	Low 15"/Hi 1.5"				
	68-18kHz				
	580(W) × 580(H) × 620(D)				
	52kg				
C-7 SUB 	18" × 1		10		
	44-140Hz				
	580(W) × 740(H) × 620(D)				
	49kg				
E-9 	H90° V50° (+20/-30)°		2		スタンド有り
	Low 12"/Hi 2"				
	50-17kHz				
	364(W) × 592(H) × 318(D)				
	26kg				
M4 	H50° V70°		4	2	
	Low 15"/Hi 1.3"				
	55-17kHz				
	580(W) × 363(H) × 505(D)				
	20kg				

焼津文化会館

音響設備 (固定設備スピーカー)

名称	メーカー	型番	台数		備考
			大	小	
プロセニアム スピーカー	d&b audiotechnik	Qi1	9		
		Qi7	3	1	
		Qi10		1	
サイド スピーカー	d&b audiotechnik	Qi-SUB	4	2	
		Qi1	4	4	
フロント スピーカー ウォール スピーカー	d&b audiotechnik	E0	4	4	
		E0	12		
Qi1 		H75° V15°			
		Low 10" × 2/Hi 1.3"			
		60-17kHz			
		580(W) × 308(H) × 410(D)			
		21kg			
Qi7 		H75° V40°			
		Low 10" × 2/Hi 1.3"			
		60-17kHz			
		580(W) × 308(H) × 410(D)			
		21kg			
Qi10 		H110° V40°			
		Low 10" × 2/Hi 1.3"			
		60-17kHz			
		580(W) × 308(H) × 410(D)			
		21kg			
Qi-SUB 		18" × 1			
		40-130Hz			
		580(W) × 488(H) × 670(D)			
		37kg			
E0 		H100° V100°			
		Low 5"/Hi 1"			
		80-20kHz			
		233(W) × 144(H) × 170(D)			
		2.5kg			